

Indhold

I. Forord	1-1
II. Om Print Server Card.....	2-1
Konfiguration af parametre	2-2
Understøttede funktioner	2-5
Funktion	2-5
III. Installation i et Windows-miljø	3-1
Udskrivning i Windows 95/98/Me med TCP/IP	3-3
Konfiguration af netværket	3-3
Konfiguration af Print Server Card	3-4
Tilføjelse af en LPR-port i SC-Print 2000	3-6
Tilføjelse af en IPP-port i SC-Print 2000	3-8
Udskrivning i Windows NT4.0 ved hjælp af TCP/IP	3-10
Konfiguration af netværket	3-10
Konfiguration af Print Server Card	3-12
Udskrivning ved hjælp af LPR i Windows NT 4.0	3-14
Udskrivning i Windows 2000/XP ved hjælp af TCP/IP	3-15
Konfiguration af netværket	3-15
Konfiguration af Print Server Card	3-16
Print ved brug af TCP/IP Standardprinterport under Windows 2000/XP	3-18
Udskrivning fra LPR i Windows 2000/XP	3-22
Tilføjelse af en IPP-port i Windows 2000/XP	3-24
Udskrivning i Windows 95/98/Me ved hjælp af NetBEUI	3-26
Konfiguration af netværket	3-26
Konfiguration af Print Server Card	3-27
Tilføjelse af en printer	3-28
Udskrivning i Windows NT4.0 ved hjælp af NetBEUI	3-29
Konfiguration af netværket	3-29

Konfiguration af Print Server Card	3-30
Tilføjelse af en printer	3-31
Udskrivning i Windows 2000 ved hjælp af NetBEUI	3-32
Konfiguration af netværket	3-32
Konfiguration af Print Server Card	3-33
Tilføjelse af en printer	3-34
 IV. Brug i et NetWare-miljø	4-1
Udskrivning med NetWare	4-2
Om printerservertilstand	4-2
Om ekstern printertilstand	4-3
Udskrivning i et NetWare 5/4.x-miljø	4-4
Konfiguration til et NDS-miljø	4-4
Konfiguration til et Bindery-miljø	4-16
Udskrivning via en filserver	4-22
Udskrivning i et NetWare 3.x-miljø	4-23
Konfiguration af filserver og Print Server Card	4-23
Udskrivning via en filserver	4-29
 V. Brug i et Macintosh-miljø	5-1
Udskrivning fra Macintosh	5-2
Installation og indlæsning af PSC Setup Utility	5-2
Generel konfiguration	5-6
Konfiguration af AppleTalk	5-7
Konfiguration af printer og udskrivning	5-8
Konfiguration af andre protokoller	5-10
Konfiguration af TCP/IP	5-10
Konfiguration af NetWare	5-11
Konfiguration af NetBEUI	5-13

VI. Brug i et UNIX-miljø	6-1
Konfiguration af hosts-filen	6-2
Udskrivning med LPD	6-3
Brug i et Solaris 2.6-miljø	6-4
Brug i et Solaris 2.3x - 2.5x-miljø	6-6
Brug i et HP-UX 9.x- og 10.x-miljø	6-8
Brug i et AIX 4.x.x-miljø	6-10
Brug i et BSD UNIX-miljø	6-12
Udskrivning med FTP	6-14
 VII. Brugersoftware til Print Server Card.....	7-1
Start Brugersoftware til Print Server Card	7-2
Print Server Card Hurtig installation	7-4
Print Server Card Standardinstallation	7-5
Indlæsning af NICManager	7-6
Manuel konfiguration af en IP-adresse.....	7-10
Generel konfiguration	7-11
Konfiguration af TCP/IP	7-12
Konfiguration af NetWare	7-14
Konfiguration af AppleTalk	7-17
Konfiguration af NetBEUI.....	7-18
Bekræftelse af indstillingerne	7-19
Overvågning af systemstatus	7-20
Styring af NetWare-objekter	7-21
Konfiguration af NICManager	7-23
Installation af SC-Print 2000	7-25
Installation af SC-Print 2000.....	7-25
Tilføjelse af SC-Print 2000 LPR-porten	7-26
Tilføjelse af SC-Print 2000 IPP-porten	7-27
Konfiguration af en printerdriver	7-29

VIII. Fejlfinding	8-1
Problemer under installationen	8-2
Problemer i et Windows-miljø (TCP/IP)	8-2
Problemer i et Windows-miljø (NetBEUI)	8-2
Problemer i et NetWare-miljø	8-3
Problemer i et Macintosh-miljø	8-4
Appendiks	1
Konfiguration af IP-adressen med DHCP/BOOTP/RARP/ARP	2
Konfiguration af IP-adressen med DHCP (Windows NT4.0)	2
Konfiguration af IP-adressen med DHCP (Windows 2000)	4
Konfiguration af IP-adressen med BOOTP	6
Konfiguration af IP-adressen med RARP	7
Konfiguration af IP-adressen med ARP	8
Om NetBEUI	10
Om TELNET	12